

Familia 05503 – Valvulas de pb



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
055012	LLAVE ESFERA EMPOTRAR 15 PB	1
055013	LLAVE ESFERA EMPOTRAR 22 PB	1

La válvula de control para empotrar Unicap está diseñada y garantizada para el uso en instalaciones de agua fría y agua caliente, como válvula de corte a la entrada de la vivienda o válvula de corte en la entrada de los aseos o cuartos de baño.

Accionamiento manual, cierre de multivuelta. Accionamientos con acabado cromado pulido, con modelos tradicionales y de diseño. Estos accionamientos permiten adaptar la válvula a las pequeñas desviaciones en la profundidad de la misma, que pueden producirse durante la instalación.

La utilización de alargaderas en la válvula, permite incrementar la distancia entre el eje de la tubería y el plafón hasta 75 mm.

Para disolventes, ácidos y líquidos agresivos, consultar.

Sistema de estanqueidad mediante junta tórica.

Las válvulas no deben ser maniobradas de forma brusca a fin de evitar golpes de ariete.

Se recomienda efectuar al menos una maniobra de apertura y cierre de la válvula cada 3 meses, esta frecuencia debe de incrementarse para aguas con dureza superior a 50 °F.

